Wireless Communications (ITC731)

Lecture Note 8 23-April-2013 Prof. Young-Chai Ko


13년 4월 22일 월요일 1/17

Summary

- Spatial multiplexing MIMO
 - Channel capacity
 - Channel capacity with power allocation
 - Layered space-time MIMO architecture


13년 4월 22일 월요일 2/17

MIMO Systems




13년 4월 22일 월요일 3/17

Equal Power MIMO Systems




13년 4월 22일 월요일 4/17

Block diagram of an equivalent MIMO channel if $n_T > n_R$



13년 4월 22일 월요일 5/17

Block diagram of an equivalent MIMO channel if $n_R > n_T$



The capacity formula can be written as


$$C = W \log_2 \prod_{i=1}^r \left(1 + \frac{\lambda_i P}{n_T \sigma^2} \right)$$

$$= W \log_2 \det \left(\mathbf{I}_r + \frac{P}{n_T \sigma^2} \mathbf{Q} \right)$$

$$\sim \mathcal{O} \log_2 \left(1 + \frac{P}{\sigma^2} \right)$$
degree of freedom

13년 4월 22일 월요일 7/17


Capacity over I.I.D. Rayleigh fading channels



[Ref:Tse and Viswanathan, "Fundamentals of Wireless Communications", Cambridge Press]

13년 4월 22일 월요일 8/17

■ Degree of freedom (DOF), $\min(n_T, n_R)$, determines the high SNR slope.



[Ref:Tse and Viswanathan, "Fundamentals of Wireless Communications", Cambridge Press]

13년 4월 22일 월요일 9/17

MIMO Channel Capacity for Adaptive Power Allocation

Power constraint

$$\sum_{i=1}^{n_T} P_i = P, \qquad i = 1, 2, ..., n_T$$

Capacity of MIMO channels

$$\frac{C}{W} = \sum_{i=1}^{n_T} \log_2 \left[1 + \frac{P_i \lambda_i}{\sigma^2} \right]$$

13년 4월 22일 월요일

Lagrangian multiplier

$$Z = \frac{C}{W} = \sum_{i=1}^{n_T} \log_2 \left[1 + \frac{P_i \lambda_i}{\sigma^2} \right] + L \left(P - \sum_{i=1}^{n_T} P_i \right)$$

L: Lagrangian multiplier

 λ_i : ith channel matrix singular value

 σ^2 : noise variance

13년 4월 22일 월요일 11/17

Solution:

$$\frac{\partial Z}{dP_i} = 0$$

$$\frac{\partial Z}{\partial P_i} = \frac{1}{\ln 2} \frac{\lambda_i/\sigma^2}{1 + P_i \lambda_i/\sigma^2} - L = 0$$

Thus, we have

$$P_i = \mu - \frac{\sigma^2}{\lambda_i}$$

Using water-filling rule, we can maximize the channel capacity with the power given as

$$P_i = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{\lambda_i}\right)^+, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

where

$$a^+ = \max(a, 0)$$

$$\mu$$
 is determined so that $\sum_{i=1}^{r} P_i = P$


13년 4월 22일 월요일

In this case, the channel capacity becomes

$$C = W \sum_{i=1}^{r} \log_2 \left[1 + \frac{1}{\sigma^2} (\lambda_i \mu - \sigma^2)^+ \right]$$

13년 4월 22일 월요일 14/17


- Idea of Water-filling power allocation
 - ~Transmit more power when channel is good



[Ref:Tse and Viswanathan, "Fundamentals of Wireless Communications", Cambridge Press]

13년 4월 22일 월요일 15/17

Performance




At high SNR, water-filling does not provide any gain.

[Ref:Tse and Viswanathan, "Fundamentals of Wireless Communications", Cambridge Press]

13년 4월 22일 월요일 16/17

Performance at Low SNR



Water-filling provides a significant power gain at low SNR.

[Ref:Tse and Viswanathan, "Fundamentals of Wireless Communications", Cambridge Press]

13년 4월 22일 월요일 17/17